Blu Studio G HD LTE HanaCell

はじめに・・・

当ガイドは、ハナセルが提供するSIMカードの使用を前提 に作成されています。



キー操作(画面下の操作ボタン)

画面下に、操作ボタンがあります。

- ◀ 戻る(左)前の画面に戻ります
- ホーム(中央) 待ち受け画面に戻ります
- □ 最近のアプリ(右) 最近利用したアプリを表示します

電池を本体に装着します。電池の充電は、USBケーブ ルを電話機の下側面にある差込口へ、もう片方を充電 器のACアダプターにつなげます 電話機の上側面に、イヤホンジャックもあります

初めて電源を入れた後の設定

スクリーン画面に指でタップする(触れる)ことで操作 をします

タップ:アプリなどの選択時に、画面に1回触れる タップ&ホールド(長押し):オプションメニューを 表示する場合などに、画面を指先で長く押す フリック:タップと同時に指を水平または垂直に移 動。次のページへ進む時や、スクロールする際に 使います

ドラッグ:アイコンなどに触れたまま、指を目的の 位置まで移動。アイコンの位置を移動したり、削除 する時に使用



Wi-Fiは後から設定 できるので[スキッ プ]をタップ。注意書 きが表示されたら [無視してスキップ] をタップ

6	
日付と時刻	-
必要に応じて調整し	\$ 7 .
ニューヨーク GMT-05:00	*
日日 01/01/2017	
^{用到} 午後0:00	
¢	X^ >

日時は後から設 定できるので「次 へ」をタップ

7	
名前	
自分の名前を追加 ートフォンで一部 タマイズできます	1することでスマ 1のアプリをカス -。
έt.	
\$	

次へ >

(1)

3:21

- マークを下から

上へフリック

本体にご自身の お名前を登録す る場合は、入力 して「次へ」をタッ プ。しない場合 は、「次へ」をタッ プ

<

8	
77-	トフォンの保護

このスマートフォンを他人に無断 で使用されるのを防ぐには、端末 保護機能を有効にします。詳細



後から設定できる ので、チェックを外 しスキップをタップ。 注意書きが表示さ れたら[無視してス キップをタップ

24	
2	
トフォンの保護	

「Englishをタップ

この端末を保護し、画面 のロック解除にPIN、パタ ーン、またはパスワードを 必要とする



î	9
	Google †
K謏	これらのサービス
無断	でいつでも有効。 タは Google のフ て使用されます

は cshanaceliggmail.com たは無効にできます。デー 詳細を確認するには、各サービスをタップし てください。

中文(前体 中文(繁麗

o x m

ロールし、[日本 語をタップ

₩ 105 16248



後から設定できる ので、全てチェック を外し[次へ]



SIMスロットついて SIM1:マイクロSIM 2G/3G/4G/LTE対応 SIM 2:通常(ミニ) SIM 2G (GSM)のみ対応

※こちらのご案内は、SIMカードが1枚のみ装着されている状 態のスクリーン操作です



Blu Studio G HDは、2枚のSIMカードを 受け付ける、デュアルSIMタイプの 携帯電話です。

※操作中に画面が暗くなった時は、電源ボタン(右側面)を軽く押してください

SIMカードの装着について

①携帯を逆にし、左下部の角の 凹んだ部分に爪をかけ、あける

②電池上部に爪をかけ、

④バッテリーの金色コネクタと

本体のコネクタを合わせ装着

し、背面カバーを取り付ける

バッテリーを外す

れる

SIMカードは既に挿入されています。SIMカードを差し

替えする場合のみ、下記を参考にしてください。





[→]をタップ



[OK]をタップする と、ホーム画面へ

0

ホーム画面の操作方法



アプリのショートカットをホーム画面に追加する アプリー覧でアイコンを長く押すと、ホーム画面 にショートカットを置くことができます

画面の切り替え



ホーム画面が2ページ以上ある場合は、ホーム 画面全体を左または右にフリックすることで、 前後のページに切り替えます

スクリーンロックについて

携帯電話を一定の時間放置しておくと、誤操作を防ぐために 自動的にロックがかかり画面が暗くなります。ロック中でも、電 話やメールの受信は可能です

スクリーンのロックを解除する

1. 右側面の電源ボタンを押す

2. 鍵マークから上にスライド



スクリーンをロックする 本体の電源がオンの状態で

電源ボタンを軽く押すとスクリーンがロックされます

携帯にパスワードを設定する(オプション)

[設定]>[セキュリティ]>[画面のロック]で、画面ロックを設 定。[スワイプ](デフォルト設定)、[パターン]、[PIN(数字の暗 証番号)]または[パスワード(英数字を使った暗証番号)]を 選び設定。※設定したパスワードを忘れた場合、携帯電話 がロックされ利用できなくなります。ご注意ください

画面がスリープするまでの時間の変更

[設定]>[ディスプレイ]>[スリープ]で、画面が暗くなるま での時間を変更できます

音設定

電話・メッセージ着信音の変更

[設定]>[音と通知]>[全般]の右の設定アイコン なをタップ →[着信音の音量]で、着信音の音量を調整 →[着信音]で、電話が来た時の着信音を変更

→[デフォルトの通知音]で、メッセージ着信音を変更

タッチ操作音、ダイヤル操作音の調整

[設定]>[音と通知]>[全般]の右の設定アイコン〇>[システム] →「ダイアルパッドのタッチ操作音」をオン・オフに切り替え。 →[タッチ操作音]をオン・オフに切り替え

マナーモードの設定

[設定]>[音と通知]から[マナーモード]を選択。 または、本体左側面の音量ボタンで音量を下げる

日時設定



[設定]→[日付と時刻]

→[日付と時刻の自動

設定]をタップ。ご自身

で日時を設定するに

は、[OFF]をタップ

2 付と時刻 日付と時刻の自動設定 タイムゾーンの自動設定 ネットワークから提供され 日忖設定 時刻設定 午前2:26

前の画面に戻る

ので[日時設定]

をタップ



カレンダーが表 示されたら年数 をタップ







年数を中央に 移動して[OK]を

開いたら左右を タップして月日を 選択。[OK]をタップ

gle日本語入力

入力キーボード

キー操作パイプ キー操作時に振動します。

②の画面で[時刻 設定しをタップ。午 前・午後をタップし 時計を調整。[OK]

Google日本語入力アプリについて 日本語入力の設定

7日平市八川
≂≌ ⊿⊿ ≋≖
← 言語と入力
當時 日本語
スペルチェック Androidスペルチェッカー(ADSP)
単語リスト
キーボードと入力方法
現在のキーボード 日本語 - Google日本語入力
Andreid # _ # _ K (A089)

Google日本語入力 日本語 ole音声入力

タップ

[設定]>[言語と入力]> [Google日本語入力]を タップ。 次の画面でキーボードレ イアウトからキーボード を選択できます

右から左にスワイプして お好みの入力キーボード を選択。一つ右に移動し たQwertyをおすすめして います。画面を下にフリッ クして、他の設定も確認

ますすめキーボードOWERTYローマ字入力



ローマ字入力で日本語 をタイプすると、キー ボードの上に変換候補 が表示されます。タップ して選択します

[123]で数字に切り替 えが可能

[あa]でアルファベット と日本語への切り替え



モバイルデータ通信の設定 ※ \$ 9.99プランの方は、データ量に応じて料金がかかります

		<mark>必要なAPNが既に存在する場合</mark> は、APN 右側の ◉が青く選択されていることを確 認してください。
優先ネットワークタイプ 20/30/40 マクセマザイントタ	0	必要なAPNがない場合 は、右上の⊕アイ
プラモスホイント名 通信事業者 通信事業者を選択する		コンをメック。必要な情報を入力後、右上 の。アイコンをタップし、「保存」をタップ。次 の画面で追加したAPNの右側の●が青く
[設定]>[もっと見	この画面で、SIM	選択されていることを確認してください。

る]>[モバイルネッ

トワーク]>「アクセ

スポイント名]の順

にタップ

この画面で、SIM カードのガイドに 従いAPNの設定 を行います

※APNはSIMカードにより異なります。また、SIMカードを取り外すと入力した情報が 消えることもありますので、ご注意ください 3 Wi-Fiを一度OFFにし、データに接続する か確認します。接続しているネットワークに より、E 2G 3G 4G LTE など表示されます。 ※エリアにより接続できる電波とデータ速度 が異なります

海外でモバイルデータを利用する [設定]>[もっと見る]>[モバイルネットワーク]> [データローミング]をオン ※ローミングによる追加料金はかかりません モバイルデータをオフにする [設定]>[データ使用量]>[モバイルデータ]をオフ ※データ通信がオフでもWi-Fiは利用可能

グーグルアカウントの設定 ※WiFiまたはモバイルデータ通信に接続し行ってください

アンドロイド携帯電話は、グーグルが開発した携帯電話です。アプリをダウンロードする、Playストアのご利用などにグー グルアカウントが必要です。アカウントをお持ちで無い方は、アカウントを作成してください。※アカウントを同期すると複 数のデバイスから、アカウントを同じ状態に保つことが可能です

Q	▼ ■ 1000 + +92.46 7カウント : + アカウントを追加	▼ ■ 100 ++246 3 トの追加 Exthange	▲ * *®\$14 カウントの追加 :	5	ressing to the second s	all.com	▼▲■ 午後520
ユーザー設定		Exchange G Google	Google	<u>パスワード</u>	ログインすると、利用規約 とプライバシー ポリシーに とになります。	同意したこ	
 セキュリティ アカウント 		 (MAP) (MAP) (MAP) 	最大限に活用できます。 ヘルプ メールアドレスまたは電話番号	パスワードをお忘れの場合		Goo	ogleサービス gleでは次のような ビスを提供していま
G Google		全人用 (POP3) ● 報人用 (POP3)	Challerカ	ウントを		す。 nam つて す。	ビービンはまたいでいる サービスはアカウント i.hanacell@gmail.com でい も有効または無効にできま データはGoogleのプライバ
 ・ ・ ・			持っていない場	場合はここから作成	-	シー す。 1巻する 〉	ポリシーに沿って使用されま
			グーグルアカウント	パスワードを入;	> ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	□ して[同 グー	·グルサービスを
をタップ	をタップ		のメールアドレスを 入力。[次へ]をタップ	して[次へ]をタッ	プ 意する]をタ	ップ 最後 [次~	:まで確認し、 ヽ]をタップ
▼ ■ 100% 1982/45 Baogle :	© ■ 2004. 1m2245 Google :	Gmailは、ホーノ 画面のアプリー		の他のEメール	ルサービスの	設定	
G cshanacell@gmail.com Google Gmail 同時0FF	G cshanacell@gmail.com Google Gmail எந்பரலத்த_ 12 🌰	アイコンにある		Q			
Google Playムービー&TV 同時のF	Google Play L- L-&TV	します			< 一 フレア フコ・フント 単な手順でアカウントを マットアップしていただけま 。	アカウントの ョン)オブシ
 - 最終判断日時: 17/03/2017 午後2:48 	 副説同額日時: 17/08/2017 午後2.48 カレンダー 副説同額日時: 17/08/2017 午後2.48 	電点 電話 連結売 ALU Heb 日本 日本	771A7 2-24-		ールアドレス	同期領度: 15分毎 ☑ メールの着信を知らせ	-
ドライブ 単純羽和日時: 17/03/2017 午後2-48 ひ ユーザーの詳細	ドライブ 最終見紙日時: 17/03/2017 午後2:89 ユーザーの詳細	FM/9-97# Onual Geogle Geogle E#	() 確応しコー 音 ダー	538 Hiệu 荣纳西		 ✓ このアカウントからメ ○ Wi-Fiへの接続時に添き ● 勤防にダウンロードす 	ールを回題する オファイルを白 る
###月期日時: 17/03/2017 午後2.48			R.C.	 ・ ・ ・ 	前セットアップ 次へ 👂	< 前へ	次へ >
谷城能の回樹設定 を調整。	すると同期が開始し ます。同期中は同期 マークと[同期してい		アプリ ル]をタ	一覧の[メー メ- ネップ カ プ	ールアドレスを入 し「次へ」をタッ 。パスワードを入	アカウントの 調整して、[2 【設定完了】)オプションを 欠へ]をタップ
	ます]と表示します			カ	し[次へ]をタップ		

通話アプリについて(電話する、電話帳)

ホーム画面で くをタップし、通話アプリを開きます。 ※ダイヤル方法はSIMカードのガイドをご参照ください



電話をかける

ダイヤルパッドアイコン #をタップ。 相手の電話番号をダイアルし、中央の 受話器マークをタップし発信します。 ※「+」を入力するには、「0」を長押しします

または、クイックアクセス(お気に入り)、 通話履歴、電話帳のいずれかから連絡 先を選び、受話器マークをタップして発 信します。

電話がかかってきたら

スマホ使用中に電話がかかってくると、 画面上部に 🛆 のようなウィンドウが表示 されます。[電話に出る]をタップします。

スリープ状態で電話がかかってくると、 <sup>
B</sup>のような画面が表示されます。 受話器マークに指を置いて、右にスワイ プします。

連絡先の新規登録とインポート

グーグルのアカウントを登録する前に、連絡帳のアイコンを タップするとオプションが3つ出てきます。

①新しい連絡先を作成>「ローカルに保存」で電話機に保存、「アカウントを追加」でアカウントに保存できます。
 ②アカウントにログイン>グーグルのアカウントにログインして、アカウントに連絡先を保存できます。

③連絡先をインポート>SIMカードに保存されている連絡先 をインポートできます。

連絡先はグーグルアカウントにバックアップされることをお勧めします。

Blu Warrantyについて

ご利用になるうちに、Blu Helpより Warrantyについての通知が届きます。ア クティベーションされたい場合は画面表 示にしたがって操作をします。(任意)



SMSメッセージを送る

QS67 P.4

SMSは、携帯電話番号あてに160文字のメッセージを送るサービス。日本の携帯ともSMSを送受信可能です

	ホーム画面の メッセージアイ コンをタップ ※新着メッセージがあるよいです。 にかったる に数字が表 示します	Eurosette contractor	右 下 の 丸 に + の 新 規 作 成 アイコンを タップ
Image: state of the state o	宛先の番号を 入力し右下 チェックをタップ	20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 1 1 0.0 1 1 0.0 1 1 0.0 1 1 0.0 1 1 0.0 1 1 0.0 1 1 0.0 1 1 0.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	メッセージを入力 したら[>]をタップ 】
連絡先に登録	済みの宛先に		

連絡先に登録済みの宛先に 送る場合は右上 III アイコンをタップ。 コンタクトー覧が表示されたら、 スクロールして送りたい相手の連絡先をタップ

〔カメラ(写真や動画を撮る)

カメラのご利用の前にマイクロSDカードの取り付けをお勧 めします。写真や動画は通常、容量の大きいマイクロSD カードに保存されます。(最大64GBまでのSD カードに対応) マイクロSDカードの挿入位置は、p.1のSIMカードの装着に ついてをご参照ください

写真や動画を撮る

ホーム画面の[カメラ]アイコンをタップし、カメラを開きます。 画面をタップし、フォーカスを変更することが可能です

🔯 カメラの設定(画面左下)

💦 写真を撮る(下中央)

■【動画を撮る(下中央)

切り替え(右側)

写真の表示(右下)

撮影した写真や動画を見る

ホーム画面の[ギャラリー]アイコンをタップし、[カメラ]という 名前のアルバムを選択します。

※写真を共有するには、共有したい写真を表示し、画面を タップ > 画面上の共有アイコン S 共有方法を タップします

マイハナセル・お客さまサポート

明細書、トラブル対策法などの参照は、マイハナセルへ http://www.hanacell.com/support

Eメール info@hanacell.com

米国フリーダイヤル 1-888-634-8226

ニューヨーク時間 9:00~17:00(月~木)9:00~16:00(金) カリフォルニア時間 6:00~14:00(月~木)6:00~13:00(金)

盗難・紛失による回線の一時停止・再開

営業時間外でも、直ちに1-888-634-8226におかけください。 音声ガイダンスに従いお名前、携帯電話番号をお残しください



2 ABC 5

8 TUV

0

L 100-231-386

9. 3158 (r)

4 бні 7 РОВ BEF 6

9 wxyz

±