Samsung Galaxy A04e

はじめに・・・

当ガイドは、ハナセルが提供するSIMカードの使用を前提 に作成されています。





SIMカードは既に挿入されています。SIMカードを差し替えする 場合のみ、下記を参考にしてください。



携帯電話と同封されている、SIM取り出し ツールを<mark>左側面</mark>の小さな穴に挿してトレイを 取り出す。

Samsung Galaxy A04eは2枚のナノSIMカードを 受け付けるデュアルSIMタイプです。 どちらかのスロットに、ナノSIMカードのかけて いる角と金属の側面を合わせて装着。トレイ を戻す。 一番手前のスロットはマイクロSDカードが装

ー番手前のスロットはマイクロSDカートが装 着できます。



モバイルデータをオフにする: ステータスバーを下に指で2回 フリックしてショートカットアイコン を表示させ、モバイルデータを オフ(青色がオン、グレーがオフ) ※データ通信がオフでもWi-Fild 利用可

スクリーン画面に指でタップする(触れる)ことで操作をします タップ:アプリなどの選択時に、画面に1回触れる タップ&ホールド(長押し):オプションメニューを表示する場合な どに、画面を指先で長く押す フリック:タップと同時に指を水平または垂直に移動。次のページ へ進む時や、スクロールする際に使います ドラッグ:アイコンなどに触れたまま、指を目的の位置まで移動。 アイコンの位置を移動したり、削除する時に使用 ※操作中に画面が暗くなった時は、電源ボタン(右側面)を 軽く押してください

(別のく竜	「源を入れ」と移	の設定					
;Bienvenido!	▼をタップして一番下までスクロールする	R R	日本語を 選んでOK ようこそ!が表 示されたら開 始をタップ	ل لا الله اله الله الله الله الله الله اله الله اله الله	確認すべき 項目全てに チェック、 Samsungの アプリービス の を する	4 ₩-Fiネットワークを3 * *>+0-7888 ₩NEOF X+7 {	 WiFiを設定 (古い機種のデー タをコピーする場 合はWiFiの設定が 必要) 設定方法は2ペー ジ目を参照
	古い機種のデー タをコピーする 場合は次へを押 し、画面の指示 に従って2台の端	Coope Coope Dタイン Coope Dタイン Coope Dタイン Coope Dタイン Coope Dタイン Coope Coop	・Google ログイン画面 設定方法は 2ページ目 を参照 ・Google	● 第末を保護 第次の理想を有たして、この単純 他は、新くさきつからいようにします。 パターン・ 1/3ー	 ・端末の保護 後ほど設定も 可能 ・その他のア プリ 	۲۰۳۷ ۲۰۳۵ ۲۰۳۵ ۲۰۳۵ ۲۰۰	・オフラインでも紛失し端 末を捜索可能 ・設定の復元およびアプリ の同期 ・ファイルを友達、家族、他 のデバイスと共有
Be-Law (***)	木 ご 探 作 す る 新規の場合は、 コピーしないを タップ	♀ ■	サービス 一番下まで スクロール して同意す るをタップ	Alteretary 5 Bits Summy 5 Converting 5 Co	ンシ 次へをタップ	G 0000FTサインイン 第 0Hコードでサインイン メキャプ	後ほど設定できるので全て スキップ 準備完了となり、完了を タップ

Wi-Fiの設定 ※一度接続したWi-Fiは、接続状況がよければモバイルデータ通信より優先的に接続します

1	a anta	2 🗾 📴	
we		ر®ی د	
Bluetooth	-	$\operatorname{KHETERS}(h, i, j) + 2 - \sigma$	
18/1 C - F		-	
データ世界目		-	
BMカードマネージャー			
440>4			
COBORMER .		-	

[設定]→[接続]→ 右側に鍵のマークが付いた [Wi-Fi]がオンにものは、接続にパスワードが なっていることを 確認して、[Wi-Fi] をタップ

必要です。WiFiパスワードの QRコードがある場合は、右 上のQRコードアイコンをタッ プレてスキャンするとWiFiに 接続されます。



目に斜線のマーク をタップして、パス ワードを入力。[接 続]をタップ

接続されるとネットワーク名の下に[接続]と表示され、画面上部に 중 が表示されます

Wi-Fiに接続できない場合は、次をご確認ください

※間違ったパスコードを入れると、パスワードの下に「パス ワードが正しくありません」と赤文字で表示されます。 正しいパスワードに入力し直してください。 ※[設定]>[接続] →[Wi-Fi]を一度オフにして再度オンにしてお試 しください。また別のWi-Fiにも接続をお試しください ※WiFiパスワードについては、WiFiの提供元にお問合せくだ さい。

※無料WiFiでも、まずはブラウザを立ち上げて「Connect」という リンクをクリックしたり、会員登録などが必要な場合があります。

モバイルデー	タ通信の設定 ※プランにより有料です。ご利用されない場合は、モバイルデータをオフにしてください
***** ・*******************************	 ② 「●「●」●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ワーク」→[APN] をタップ	アメリカプラン\$9.99、ジャパンSIMカードをご利用の方へのご注意事項 モバイルデータ通信費は、ご利用になるデータ量に応じて料金がかかります。 携帯電話の初期設定で、モバイルデータがオンになっています。モバイルデータをご利用にならない場 合は、すぐに設定をオフにしてください。(1ページ目の「モバイルデータをオフにする」参照) 端末によっては、バックグラウンドデータもオフにしませんとデータ通信が発生いたします。

米国外のデータ通信はプランに関らず有料です。データローミングはオフにしておきましょう。

グーグルアカウントの設定

※WiFiまたはモバイルデータ通信に接続してから行ってください

アンドロイド携帯電話は、グー グルが開発した携帯電話で す。アプリをダウンロードす る、Playストアのご利用などに グーグルアカウントが必要で す。アカウントをお持ちで無い 方は、アカウントを作成してく ださい。※アカウントを同期す ると複数のデバイスから、ア カウントを同じ状態に保つこと が可能です



上記で設定したアカウントを携帯電話でお使いいただけます。

M Gmailからメールを使う

ホーム画面のGoogleフォルダにある[Gmail]から利用します

10:48	HOGO .	0 k.'91 \$
=	メールを検索	0
*12		
G	Google セキュリティ 運知	7月6日
-	新しいデバイスでのログイン	\$

右上のアイコンをタップ。次 の画面より、アカウント管理 や別のYahoo、Outlookなど のメールアカウントを追加 できます。

Playストアからアプリをダウンロードする

Q 77	リやゲームを	Ŷ	Ū
おすすめ	ランキング	子供	イベン

上部の検索バーからアプリ を検索して、画面に従い操 作。

※アプリに関するご質問は アプリ提供元会社にお問 合せください

日本語入力の設定



戻り、入力言語 Englishをオンにする プを選択 を管理をタップ ●おすすめキーボードQWERTYローマ字入力

ローマ字入力で日本語をタイプすると、キーボードの上 に変換候補が表示されます。タップして選択します



SMSメッセージを送る

SMSは、携帯電話番号あてに半角英数字160文字を1通とするメッ セージを送るサービス。日本の携帯ともSMSを送受信可能です

ホーム画面のメッセージアイコンをタップ

※新着メッセージがある場合は、アイコンの上に数字が表示し ます



通話アプリについて

ホーム画面で 🕜 をタップし、通話アプリを開きます。 ※ダイヤル方法はSIMカードのガイドをご参照ください



電話をかける

相手の電話番号をダイアルし、中央の受話器マーク をタップし発信します。 ※「+」を入力するには、「0」を長押しします または通話履歴、連絡先のいずれかから連絡先を選 び、受話器マークをタップして発信します。

電話がかかってきたら

電話がかかってくると、画 面のウィンドウが表示され ます。受話器マークをタップ して右にフリック。



連絡先の保存先はGoogleアカウントへの保存を推奨します。

カメラ(写真や動画を撮る)

カメラのご利用の前にマイクロSDカードの取り付けをお勧 めします。取り付け後、SDカードに保存先を選べるようにな ります。(最大1TBまでのSD カードに対応)マイクロSDカード の挿入位置は、p.1のSIMカードの装着についてをご参照 ください。

写真や動画を撮る

ホーム画面の[カメラ]アイコンをタップし、カメラを開きます。 画面をタップし、フォーカスを変更することが可能です

🔘 カメラの設定(左上) 写真を撮る(下中央) 動画を撮る(動画をタップ)

写真の表示(左下) * 前と後ろカメラの 切り替え(右下) フラッシュ(上)

撮影した写真や動画を見る

アプリー覧から[ギャラリー]アイコンをタップすると、撮影した 写真が日付順に表示します

Ŧ

※写真を共有するには、共有したい写真を表示 > 画面下 の共有アイコン 🗠 をタップ > 共有方法をタップします

マイハナセル・お客様サポート

ご利用明細、ご契約のプランなどの参照は、myhanacellログインサイトへ https://myaccount.hanacell.com/

support@hanacell.com

盗難·紛失 米国内フリーダイヤル、24時間年中無休 1-888-634-8226

Hanacellカスタマーサポート 営業時間 ニューヨーク時間 9:00~17:00(月~木)9:00~16:00(金) カリフォルニア時間 6:00~14:00(月~木)6:00~13:00(金) 日本時間 月~木 23:00~翌7:00/金 23:00~翌6:00 ※土、日、祝日は休業